

USAGE  
**PRO.**

RATS  
SOURIS

# XIGNAL



## XIGNAL : PIÈGE CONNECTÉ TOUT EN UN, POUR UNE LUTTE CONTRE LES RONGEURS INTELLIGENTE ET DURABLE

### DÉTECTER

Xignal détecte l'état du piège du rongeur : armé, non armé ou non armé avec catch. Xignal surveille également la température et le mouvement du piège 24h/24 et 7j/7.

### ENVOYER

Grâce à la technologie LoRa™, la communication s'effectue via votre réseau privé ou public. La solution de Xignal, du capteur au portail en ligne, est facile à utiliser.

### RAPPORTER

En envoyant une notification sur votre mobile ou votre tablette, vous obtenez des rapports en ligne sur les activités des rongeurs. Ainsi, vous pouvez directement réagir et contrôler les activités des rongeurs.

Un grand avantage pour les professionnels est la possibilité de réaliser des inspections intensives et efficaces, cela économise les coûts.

Ce système de piégeage numérique non toxique s'inscrit dans la lutte antiparasitaire intégrée.

### COMMENT UTILISER XIGNAL ?

Vous allez recevoir le piège à souris ou à rats en mode veille. Dans ce mode, les fonctions normales sont désactivées, de cette façon la batterie durera plus longtemps.

### ALLUMAGE

Pour activer le piège, appuyez simultanément sur les touches 1. et 2. jusqu'à ce que le voyant devienne rouge. Le piège va enregistrer via la passerelle, une connexion entre le piège et Internet. Au début, la LED deviendra jaune et au bout de 3 secondes environ, le voyant s'allumera normalement.

### FONCTIONNEMENT

Dès que la LED est éteinte, le piège est en mode normal. Une fois par jour, le piège enverra ses mesures et son statut au serveur Xignal.

### VÉRIFICATIONS

Pour vérifier le fonctionnement du piège, appuyez brièvement sur le bouton retour 2, la LED clignotera en bleu.

Si le piège se trouve dans la portée d'une passerelle, le voyant deviendra vert. Sinon, la LED deviendra rouge.

Dans ce cas, essayez à nouveau d'établir la connexion pour vérifier la capture du rongeur.

Si le voyant est à nouveau rouge, redémarrez le piège à souris. Suivez les étapes selon l'allumage.

### MODE VEILLE

Si le piège est temporairement inutilisé, vous pouvez passer en mode de veille. De cette façon, la batterie durera plus longtemps. Pour cela, appuyez simultanément sur les touches 1 et 2. Après environ 1 seconde, le voyant devient rouge. Gardez les deux boutons enfoncés.

Après environ 5 secondes, le voyant s'éteint. Ensuite, lâchez les boutons.

Le piège est maintenant en mode veille. Il se peut que lorsque les deux boutons sont relâchés, le voyant clignote en bleu. Ce n'est pas un problème. Le piège se place mode veille après avoir clignoté.

Si, après avoir relâché les boutons, aucune LED ne s'allume et que le piège ne répond pas après avoir appuyé sur le bouton de retour 2 pour tester la plage (voir la première partie), vous savez que le mode veille a été atteint.

### RÉINITIALISATION

En cas de problème d'utilisation, pressez simultanément les boutons 1 et 2 pour redémarrer.

Pressez les boutons jusqu'à ce que la LED devienne rouge.

Le piège va alors redémarrer en mode simple (voir allumage).

Après 3 secondes, la LED va s'éteindre et le piège passera en mode normal.

Le piège vient d'être réinitialisé.

